

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мультимедийные часы позволяют прослушивать музыку и радио, просматривать изображение и видео, а также читать текст и другое. Часы имеют следующие компоненты, представленные на рисунке:

- (1) – Разъем для наушников и кабеля.
- (2) – Кнопка вкл/выкл, выбора меню, проиграть, остановить.
- (3) – Кнопка навигации по меню (вверх)
- (4) – Кнопка навигации по меню (вниз)
- (5) – Кнопка меню **M**

Для включения/выключения нажмите и удерживайте кнопку **2**.

**Видео, музыка, радио.** Для просмотра видео, прослушивания радио или музыки выберите нужный пункт в главном меню и помощью кнопок **3** и **4**, затем нажмите кнопку **2**.

Для переключения композиций, фильмов и радио станция используйте кнопки **3** и **4**.

Для перехода в меню воспроизведения нажмите кнопку **5**.

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **5** несколько секунд.

**Изображение и текст.** Для просмотра изображений и текста выберите нужный пункт в меню, используя кнопки навигации, выберите необходимый файл и нажмите кнопку **2**.

Для прокрутки текста и переключения изображений используйте кнопки **3** и **4**.

Чтобы открыть другой файл во время просмотра изображения и текста необходимо нажать кнопку **2**.

Нажмите кнопку **5**, чтобы попасть в меню настроек просмотра.

Для возврата в главное меню нажмите кнопку **5** и удерживайте пару секунд.

**Тревожная кнопка.** Во время просмотра текста нажмите кнопку **5** – экран заблокируется, на дисплее появятся аналоговые часы.

Для разблокировки необходимо удерживать кнопку **5** в течении **10** секунд.

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **5**.

**Закачка файлов.** Для передачи файлов подключите часы к ПК с помощью USB-кабеля. Текст необходимо закачивать в формате TXT.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Оберегайте устройство от влаги, пыли и высоких перепадов температуры, а также от падения, тряски и ударов. Эти факторы могут привести к сокращению срока службы изделия.

Перед использованием часов, необходимо зарядить аккумулятор устройства с помощью USB-кабеля, который идет в комплекте.

За несоблюдение инструкция и мер предосторожности производитель и продавец ответственности не несут.

